

Rozvinutá měděná krabička, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, pět stěn, zadní otevřená. Plech 0,2 mm.
Stříhejte po plných čarách. Ohýbejte po čárkovaných, všechny ohyby o 90° OD SEBE (potiskem ven).
Pásek nechte rovný. Ohýbá se NAHORU podle své čárkované čáry, až když je krabička v držáku.
Ouška zůstávají rovná: zasouvají se do lišt držáku.