

گسترده جعبهٔ مسی، Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm، پنج وجه، پشتِ باز. ورق مس 0.2 mm.
روی خطهای پیوسته ببرید. روی خطچین‌ها تا کنید، همهٔ تاها 90 درجه دور از شما (سمت چاپ‌شده = بیرون).
تسمه را تخت بگذارید. آن را فقط وقتی جعبه در نگه‌دارنده است، از خطچینش به بالا تا کنید.
زائده‌ها تخت می‌مانند: در ریل‌های نگه‌دارنده می‌لغزند.